



Marca: nuur®

Modelo: CAMEXMICRO

HORNO MICROONDAS

DE 1.6 PIES CÚBICOS CON CAMPANA EXTRACTORA

MANUAL DE USO

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1000 W

CONTENIDO

Instrucciones importantes	3
Precauciones para evitar posible exposición a energía de microondas excesiva	6
Instrucciones para desempacar	7
Instrucciones de conexión a tierra	7
Información que necesita saber sobre su horno	9
Especificaciones técnicas	16
Partes principales del horno	17
Funciones del panel de control	18
Controles básicos	20
Funciones especiales	24
Otras funciones prácticas	29
Limpieza y cuidado	31
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	38
Servicio nuur®	38

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, lesiones personales o exposición a energía excesiva de microondas:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Lea y siga las advertencias específicas en la sección "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA" en la página 4.
- Este aparato debe estar conectado a tierra. Conéctelo solo a un tomacorriente con conexión a tierra adecuada. Vea "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA" en la página 5.
- Instale o ubique este aparato únicamente conforme a las instrucciones de instalación proporcionadas.
- Algunos productos como huevos enteros y envases cerrados (por ejemplo, frascos de vidrio cerrados) pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
- Use este aparato únicamente para el propósito para el cual fue diseñado, como se describe en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.

Como con cualquier aparato, se requiere supervisión cuando es usado por niños.

Para reducir el riesgo de incendio dentro de la cavidad del horno:

- No sobrecaliente los alimentos. Vigile cuidadosamente el aparato si se colocan materiales como papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.

- Quite los alambres metálicos o amarres de bolsas de papel o plástico antes de colocarlas dentro del horno.
- Si los materiales dentro del horno se incendian, mantenga la puerta del horno cerrada, apáguelo y desconéctelo, o corte la electricidad desde el panel de fusibles o el interruptor principal.
- No utilice el horno como espacio de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos dentro cuando no esté en uso.
- Líquidos como agua, café o té pueden calentarse más allá de su punto de ebullición sin que hiervan visiblemente debido a la tensión superficial. Esto puede causar que el líquido hierva repentinamente al insertar una cuchara u otro utensilio. Para evitar quemaduras:
- No sobrecaliente el líquido.
- Revuelva el líquido antes y a la mitad del calentamiento.
- No utilice recipientes con lados rectos y cuellos estrechos.
- Después de calentar, deje reposar el recipiente dentro del horno un momento antes de retirarlo.
- Tenga mucho cuidado al insertar cucharas u otros utensilios en el recipiente.
- No caliente aceite o grasa para freír. Es difícil controlar la temperatura del aceite en un microondas.
- Perfore los alimentos con cáscaras gruesas como papas, calabaza entera, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
- El contenido de biberones y frascos para bebé debe mezclarse o agitarse, y se debe verificar la temperatura antes de dárselo al bebé para evitar quemaduras.
- Los utensilios pueden calentarse por el calor transferido desde los alimentos. Use guantes de cocina para manipularlos.

- No tape ni bloquee las salidas de ventilación del aparato.
- No almacene ni utilice este aparato al aire libre. No lo utilice cerca del agua, como en fregaderos, sótanos húmedos, albercas o lugares similares.
- No opere este aparato si el cable o enchufe está dañado, si no funciona correctamente, o si ha sido dañado o caído.
- No sumerja el cable o enchufe en agua. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No deje que cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
- Use únicamente termómetros diseñados específicamente para microondas.
- No utilice ningún aparato de cocción o calefacción debajo de este microondas.
- Asegúrese de que el plato giratorio y los anillos rodantes estén colocados correctamente al operar el horno.
- Este aparato debe ser reparado únicamente por personal técnico calificado. Contacte al centro de servicio autorizado más cercano para revisión, reparación o ajuste.
- Al limpiar las superficies de la puerta y del horno que se tocan al cerrarla, utilice únicamente jabones suaves o detergentes no abrasivos con una esponja o paño suave.

CAMPANA EXTRACTORA

- Limpie la campana frecuentemente. No deje que la grasa se acumule en el filtro o en la superficie de la campana.
- Cuando flambee alimentos debajo de la campana, encienda el ventilador.
- Tenga cuidado al limpiar el filtro de la campana. Limpiadores corrosivos

como los que contienen lejía pueden dañarlo.

- Apto para instalarse sobre estufas de gas o eléctricas.
- Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencia dañina en comunicaciones de radio. Aunque no se garantiza que ocurrirá en todas las instalaciones. Si se detecta interferencia con señales de radio o TV, apague y encienda el equipo. Si persiste, se sugiere:
 - Reorientar o mover la antena receptora.
 - Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo en un tomacorriente de otro circuito eléctrico.
 - Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que hacerlo puede resultar en una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es muy importante no desactivar ni manipular los seguros de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen residuos de comida o productos de limpieza en las superficies de sellado.

(c) No opere el horno si está dañado. Es especialmente importante asegurarse de que la puerta cierre correctamente y que no haya daños en:

1. La puerta (doblada)
2. Las bisagras o seguros (rotos o flojos)
3. Los sellos de la puerta y las superficies de sellado

(d) El horno no debe ser ajustado ni reparado por nadie que no sea

personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES PARA DESEMPACAR

Cómo desempacar y revisar su horno

Retire cuidadosamente el horno del cartón. **GUARDE LA CAJA**, ya que puede facilitar el proceso de instalación.

Retire:

1. Todo el material de empaque del interior del horno. **NO** retire la cubierta de la guía de ondas, que se encuentra en el lado derecho dentro de la cavidad del horno. Verifique que se incluyan: Instrucciones de instalación, plantilla para la pared, plantilla para el gabinete superior, bolsa con herrajes de instalación, filtro de carbón y conjunto del ducto de escape. Lea todos los documentos incluidos y **GUARDE** el manual del usuario.

2. La calcomanía de funciones en la parte exterior de la puerta, si la hay.

Revise el horno para detectar cualquier daño, como puerta desalineada o doblada, sellos dañados, bisagras o seguros rotos o flojos, o abolladuras en el interior o en la puerta. Si hay algún daño, no opere el horno y contacte a su distribuidor.

Consulte las instrucciones de instalación para más detalles.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente. Este aparato viene con un cable que incluye un conductor a tierra con un enchufe de tres patas con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente correctamente instalado y con conexión a tierra.

ADVERTENCIA: El uso inadecuado del enchufe con tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

Consulte a un electricista calificado o a un técnico especializado si no entiende completamente estas instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente aterrizado.

Si es necesario usar una extensión, utilice únicamente un cable de extensión de tres hilos, que tenga un enchufe de tres patas con conexión a tierra y una entrada de tres ranuras que acepte el enchufe del aparato.

La capacidad eléctrica marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la capacidad eléctrica del aparato.

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

- Este horno requiere 120 voltios, 60 Hz, solo corriente alterna (CA), 20 amperes.
- Se recomienda que tenga un circuito separado que alimente únicamente al horno.
- El horno está equipado con un enchufe con tierra de tres patas. Debe conectarse a un tomacorriente de pared que esté correctamente instalado y con conexión a tierra.

CABLE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA

1. El aparato viene con un cable corto para reducir riesgos de que alguien se enrede o tropiece con un cable más largo.
2. Se pueden usar cables más largos o extensiones si se usan con cuidado.
3. Si se usa un cable largo o una extensión:
 - a) La capacidad eléctrica marcada del cable debe ser al menos igual a la del aparato.
 - b) El cable de extensión debe ser de tipo con tierra de 3 hilos, y el cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue por la orilla de la

mesa o encimera, donde pueda ser jalado por niños o causar tropiezos accidentales.

NOTAS:

1. Si tiene alguna pregunta sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o técnico calificado.
2. Ni nuur® ni el distribuidor asumen responsabilidad alguna por daños al horno o lesiones personales derivadas del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Interferencia con Radio o Televisión

Si su horno de microondas provoca interferencias en su radio o televisión, pruebe lo siguiente:

- Verifique que el microondas esté conectado a un circuito diferente.
- Coloque el radio o la televisión lo más lejos posible del horno.
- Verifique la posición y señal de la antena receptora.

INFORMACIÓN QUE NECESITA SABER SOBRE SU HORNO

- NUNCA use el horno sin el plato giratorio y su soporte, ni voltee el plato para colocar un recipiente grande dentro.
Explicado sencillo: el plato debe ir siempre en su posición normal para que gire correctamente; si lo volteas o lo quitas, el horno puede dañarse.
- El plato giratorio puede girar tanto en sentido horario como antihorario.
- SIEMPRE coloque comida dentro del horno cuando esté funcionando. ¿Por qué? Porque la comida absorbe la energía de microondas; si no hay comida, la energía se queda circulando y puede dañar el horno.
- Al usar el horno con niveles de potencia menores al 100%, puede escuchar que el generador de microondas (magnetron) se enciende y se apaga.

Es normal y significa que está regulando la potencia.

- La condensación (vapor de agua que se pega en las paredes del horno) es normal al cocinar con microondas. Depende de la humedad del ambiente y de los alimentos. Generalmente, los alimentos tapados producen menos condensación que los descubiertos.
- Nunca bloquee las salidas de ventilación.
- Cuando siga recetas o instrucciones de empaques, revise los alimentos uno o dos minutos antes del tiempo mínimo sugerido y agregue tiempo solo si hace falta.

SOBRE LA COCCIÓN EN MICROONDAS

- Acomode los alimentos con cuidado. Las partes más gruesas deben ir hacia afuera del recipiente para que se cocinen de manera uniforme.
- Vigile el tiempo de cocción. Empiece con el tiempo más corto indicado y agregue más tiempo solo si es necesario. Recuerde: los alimentos sobrecalentados pueden humear o incluso incendiarse.
- Cubra los alimentos mientras se cocinan. Revise la receta o libro de cocina para ver qué usar: toallas de papel, papel encerado, plástico para microondas o una tapa. Esto evita salpicaduras y ayuda a que se cocinen parejo.
- Proteja con pequeños pedazos planos de papel aluminio las áreas delgadas de carnes o aves para evitar que se cocinen demasiado rápido antes que las partes más gruesas. Ejemplo: en un pollo, las alas se tapan con un pedazo de aluminio para que no se quemen.
- Revuelva los alimentos del exterior hacia el centro una o dos veces durante la cocción, si es posible.
- Voltee los alimentos una vez durante el cocinado en microondas para acelerar la cocción, como pollo o hamburguesas.

Los alimentos grandes, como un asado, deben voltearse al menos una vez.

- Reacomode alimentos como albóndigas a la mitad del tiempo de cocción, moviéndolos de arriba hacia abajo y del centro hacia las orillas.
- Agregue un tiempo de reposo. Saque la comida del horno, revuélvala si es posible y tápela durante unos minutos. Esto permite que termine de cocinarse sin sobre cocerse.
- Verifique que los alimentos estén bien cocidos. Las señales de cocción completa incluyen:
 - Que salga vapor de todo el alimento, no solo de las orillas.
 - Que el centro del fondo del plato esté muy caliente al tocarlo.
 - Que las uniones de los muslos de las aves se muevan fácilmente.
 - Que la carne y el pollo no tengan color rosado.
 - Que el pescado esté opaco y se desmenuce fácilmente con un tenedor.

SOBRE LOS ALIMENTOS

Alimento	Hacer	No Hacer
Huevos, salchichas, frutas y verduras	<ul style="list-style-type: none">• Pinche las yemas de huevo antes de cocinarlos para evitar que “exploten”.• Perfore la piel de papas, manzanas, calabazas, salchichas y hot dogs para que escape el vapor.	<ul style="list-style-type: none">• Cocinar huevos con cáscara.• Recalentar huevos enteros.
Palomitas	<ul style="list-style-type: none">• Use solo palomitas especiales para microondas (empaques diseñados para ello).	<ul style="list-style-type: none">• Hacer palomitas en bolsas de papel normales o tazones de vidrio comunes.

Alimento	Hacer	No Hacer
	<ul style="list-style-type: none">• Escuche mientras revientan y detenga cuando el intervalo entre los “pops” sea de 1 o 2 segundos, o use el botón especial de palomitas.	<ul style="list-style-type: none">• Rebasar el tiempo máximo indicado en el paquete.
Comida para bebé	<ul style="list-style-type: none">• Pase la comida a un plato pequeño y caliéntela con cuidado, moviendo frecuentemente. Revise la temperatura antes de servir.• Después de calentar, coloque la tetina y agite bien la mamila. Haga la prueba en la muñeca antes de alimentar.	<ul style="list-style-type: none">• Calentar mamilas desechables.• Calentar mamilas con la tetina puesta.• Calentar comida para bebé en frascos originales.
General	<ul style="list-style-type: none">• Corte productos horneados con relleno después de calentar para liberar vapor y evitar quemaduras.• Revuelva líquidos energicamente antes y después de calentar para evitar “erupciones”.• Use un recipiente hondo al calentar líquidos o cereales para evitar derrames.	<ul style="list-style-type: none">• Calentar o cocinar en frascos de vidrio cerrados o recipientes herméticos.• Envasar al alto vacío en el microondas, ya que las bacterias peligrosas no se destruyen.• Freír en aceite profundo.• Secar madera, calabazas, hierbas o papel mojado.

SOBRE SEGURIDAD

Verifique que los alimentos se cocinen a las siguientes temperaturas recomendadas:

Temperatura	Alimento
160 °F	Carne de cerdo fresca, carne molida, pollo sin hueso, pescado, mariscos, platillos con huevo y alimentos congelados preparados.
165 °F	Sobras, alimentos refrigerados listos para recalentar y comida de charcutería o para llevar.
170 °Ft	Carne blanca de ave.
180 °Ft	Carne oscura de ave.

- Para comprobar la cocción, inserte un termómetro en la parte más gruesa o densa, lejos de grasa o huesos. **NUNCA** deje el termómetro dentro durante la cocción, a menos que sea apto para microondas.
- **SIEMPRE** use agarraderas para evitar quemaduras al manejar utensilios calientes.
- Evite quemaduras de vapor: dirija el vapor lejos de la cara y manos. Levante lentamente la esquina más lejana de una tapa y abra cuidadosamente bolsas de palomitas o de cocción.
- Permanezca cerca del horno mientras está en uso y revise frecuentemente el avance para evitar sobrecocinar.
- **NUNCA** use la cavidad del horno para guardar libros o cosas.
- Seleccione, almacene y manipule los alimentos cuidadosamente para mantener su calidad y evitar bacterias.
- Mantenga limpia la cubierta de la guía de ondas. Restos de comida

pueden causar chispas o fuego.

- Tenga cuidado al sacar cosas del horno para que los utensilios, ropa o accesorios no toquen los seguros de la puerta.

SOBRE UTENSILIOS Y CUBIERTAS

No es necesario comprar todos los utensilios nuevos; muchos de los que ya tiene sirven. Solo asegúrese de que no toquen las paredes internas durante la cocción.

Utensilios seguros para microondas:

- Vidrio cerámico
- Vidrio resistente al calor
- Plásticos marcados como aptos para microondas
- Platos de papel
- Loza, cerámica o porcelana apta para microondas
- Charola especial para dorar (browning dish)

Para recalentar en poco tiempo alimentos con poca grasa o azúcar:

- Madera
- Paja
- Mimbre

NO USAR:

- Moldes o charolas de metal
- Platos con adornos metálicos
- Vidrio no resistente al calor
- Plástico no apto para microondas
- Bolsas de papel reciclado
- Bolsas para almacenar alimentos
- Amarres metálicos (twist-ties)

¿Cómo probar si un recipiente es seguro?

Coloque el recipiente vacío en el microondas y caliente en ALTO por 30 segundos. Si se calienta mucho, no lo use.

CUBIERTAS IDEALES

- Toallas de papel: buenas para cubrir alimentos al recalentar y absorber grasa al cocinar tocino.
- Papel encerado: se puede usar para cocinar y recalentar.
- Plástico especial para microondas: sirve para cocinar y recalentar. No deje que toque la comida y deje un espacio para que salga el vapor.
- Tapas aptas para microondas: ayudan a mantener el calor cerca de la comida y agilizan la cocción.
- Bolsas para horno: útiles para carnes grandes o alimentos que requieren suavizarse. No use amarres metálicos y recuerde hacerle una ranura para que salga el vapor.

Cómo usar papel aluminio en el microondas:

- Se pueden usar pequeños pedazos planos de aluminio, bien colocados sobre la comida, para proteger áreas que se están descongelando o cocinando muy rápido.
- El aluminio no debe quedar a menos de 2.5 cm (1 pulgada) de las paredes del horno.

ACCESORIOS

Existen muchos accesorios para microondas. Evalúelos cuidadosamente antes de comprarlos y asegúrese de que cumplan sus necesidades.

Un termómetro apto para microondas ayuda a determinar que los alimentos alcancen la temperatura correcta y segura. nuur® no se hace responsable de daños al horno al usar accesorios.


SOBRE LOS NIÑOS Y EL MICROONDAS

- Los niños menores de 7 años deben usar el microondas solo con un adulto supervisando muy cerca.
- Entre los 7 y 12 años, el adulto debe estar en la misma habitación.
- Los niños deben poder alcanzar el horno cómodamente; si no, deben usar un banco firme.
- Nunca se debe permitir que nadie se apoye o se cuelgue de la puerta.
- Enséñeles todas las precauciones de seguridad: usar agarraderas, quitar cubiertas con cuidado y tener cuidado con los empaques que dejan los alimentos crujientes porque pueden estar muy calientes.
- No asuma que porque un niño domina una receta ya puede hacerlo todo.
- Enséñeles que el microondas no es un juguete.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro de energía:		120V, 60Hz, monofásico.
Microondas	Consumo de energía Potencia de salida Frecuencia	1550W 1000W 2450MHz
Dimensiones exteriores:		Alto: 42.86 cm Ancho: 75.88 cm Fondo: 44.61 cm
Dimensiones internas (cavidad):		Alto: 25.88 cm Ancho: 54.13 cm Fondo: 37.14 cm
Capacidad del horno:		1.6 piés cúbicos
Uniformidad de cocción:		Plato giratorio
Peso aproximado:		Neto 23.8 kg


PARTES PRINCIPALES DEL HORNO



1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Eje
4. Anillo rodante (soporte del plato giratorio)
5. Panel de control
6. Charola de vidrio (plato giratorio)

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control de tu microondas te permite seleccionar rápidamente la función que deseas usar. Solo necesitas presionar el botón indicado. A continuación se enlistan todos los botones y controles del panel, con su función:



1. Pantalla (Display):

Incluye un reloj e indicadores que muestran la hora, los ajustes de tiempo de cocción y las funciones seleccionadas.

2. Menú de Cocción Automática (Auto Cook Menu):

Botones de acceso rápido para platillos comunes como pizza, papa, carne, recalentar, palomitas, bebidas, verduras, queso y mantequilla.

3. Descongelar 1 libra (1 LB Defrost):

Presiona este botón para descongelar alimentos congelados de forma rápida, equivalente a 453 gramos = 1 libra.

4. Descongelar por Tiempo (Time Defrost):

Permite descongelar alimentos según el tiempo que ingreses.

5. Descongelar por Peso (Weight Defrost):

Permite descongelar alimentos según el peso que indiques.

6. Teclas Numéricas (Number):

Sirven para ingresar el tiempo de cocción, nivel de potencia o peso de los alimentos.

7. Reloj/Temporizador (Clock/Timer):

Presiona para ajustar la hora del día o para configurar el temporizador de cocina.

8. Cocinar por Tiempo (Time Cook):

Permite establecer el tiempo específico de cocción.

9. Nivel de Potencia (Power Level):

Presiona para seleccionar el nivel de potencia de cocción.

10. Modo Ecológico (Eco Mode):

Activa este modo para ahorrar energía cuando el horno no está en uso.

11. Ventilación a 2 Velocidades (Vent 2 Speed):

Permite cambiar la velocidad del ventilador de extracción.

12. Detener/Cancelar (Stop/Cancel):

Presiona para detener el horno o mantenlo presionado 3 segundos para activar el seguro para niños.

13. Iniciar/Añadir 30 segundos (Start/Add 30 Sec):

Presiona para iniciar el horno, iniciar rápidamente a máxima potencia o añadir 30 segundos al tiempo de cocción.

14. Plato Giratorio Encendido/Apagado (Turntable On/Off):

Permite encender o apagar el movimiento del plato giratorio.

15. Comidas para Niños (Kids Meals):

Selecciona el tipo de comida infantil para recalentar: nuggets de pollo, hot dogs, papas fritas, sándwiches congelados.

16. Luz Encendida/Apagada (Light On/Off):

Presiona para encender o apagar la luz interior.

CONTROLES BÁSICOS

Aprende a usar tu horno de microondas.

PRECAUCIÓN:

- Para evitar lesiones o daños a la propiedad, no opere el microondas vacío.
- No use utensilios de barro, papel aluminio, utensilios metálicos ni utensilios con adornos metálicos en el microondas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Al conectar por primera vez el horno, la pantalla mostrará “12:00” con los dos puntos parpadeando.

Si la programación se interrumpe durante 1 minuto, el sistema regresará automáticamente al modo de espera.

Durante la cocción, si presiona el botón Stop/Cancel una vez o abre la puerta, el programa se pausa. Para reanudar, cierre la puerta y presione Start/Add 30Sec.

Si presiona Stop/Cancel dos veces, el programa se cancela.

Al finalizar la cocción, la pantalla mostrará “END” y el sistema emitirá pitidos para avisar que la cocción terminó.

SEÑALES DURANTE LA PROGRAMACIÓN DEL HORNO:

Un pitido: el horno aceptó la entrada.

Dos pitidos: el horno no aceptó la entrada, verifique y vuelva a intentar.

AJUSTE DEL RELOJ

El reloj puede ser de 12 o 24 horas. Puede elegirlo presionando el botón Clock/Timer.

Ejemplo: ajustar el reloj a las 8:08 a.m.

1. En modo de espera, mantenga presionado Clock/Timer por 3 segundos para elegir el reloj de 12 horas. (Si desea el de 24 horas, presione nuevamente).
2. Presione las teclas numéricas: 8 – 0 – 8. La pantalla mostrará “08:08”.
3. Presione Start/Add 30Sec para confirmar.

NOTA:

Si introduce una hora fuera del rango permitido, la pantalla mostrará “00:00” y sonarán dos pitidos para que vuelva a ingresar el tiempo.

PROGRAMAR COCCIÓN EN MICROONDAS

Para cocinar en microondas, debes establecer nivel de potencia y tiempo.

Tiempo máximo: 99 minutos con 99 segundos.

Use el teclado numérico para seleccionar la potencia			
Presiona el teclado numérico	Nivel de Potencia (Pantalla)	Presiona el teclado numérico	Nivel de Potencia (Pantalla)
1,0	100% (PL10)	4	40% (PL-4)
9	90% (PL-9)	3	30% (PL-3)
8	80%(PL-8)	2	20% (PL-2)
7	70% (PL-7)	1	10% (PL-1)
6	60% (PL-6)	0	0% (PL-0)
5	50% (PL-5)		

Ejemplo: cocinar al 80% durante 10 minutos.

1. En modo de espera, presione Time Cook.
2. Use teclas numéricas para ingresar el tiempo (10:00).
3. Presione Power Level y luego el número 8 para seleccionar 80%.
4. Presione Start/Add 30Sec para iniciar.

NOTA: Durante la cocción puede presionar Power Level para verificar el nivel de potencia y ajustar con las teclas numéricas.

COCCIÓN EN ETAPAS MÚLTIPLES

Algunas recetas requieren diferentes potencias en distintas etapas. Puedes programar hasta 2 etapas de cocción.

Cocinando en Microondas



Cocinando en Microondas

Ejemplo:

1. En modo de espera, ingrese la primera etapa de cocción en microondas (no presione Start).
2. Presione Time Cook nuevamente e ingrese la segunda etapa.
3. Presione Start/Add 30Sec para comenzar.

NOTA: El calentamiento del microondas solo puede ser configurado en multicocción.

CONTROL DE LUZ

El horno puede usarse como campana. Al encender, el ventilador empieza a extraer humo, olores y grasa.

En modo de espera, presione Vent/2 Speed para seleccionar:

Presiona el botón Light	Modo Trabajo
Una vez	Encender
Dos veces	Apagar

CONTROL DEL VENTILADOR

El horno puede usarse como campana. Al encender, el ventilador empieza a extraer humo, olores y grasa.

En modo de espera, presione Vent/2 Speed para seleccionar:

Presiona el botón Vent/2 Speed	Modo Trabajo	Pantalla
Una vez	Viento bajo	Vent .L
Dos veces	Viento alto	Vent .H
Tres veces	Apagar	Put Out

NOTA: Al iniciar la cocción, el ventilador trabaja automáticamente en viento bajo.

Si se enciende manualmente antes de cocinar, el horno usará esa configuración y no se podrá apagar durante la cocción.

Si no presiona nada, el ventilador se apagará al terminar.

Si selecciona velocidad alta, trabajará 8 minutos y luego pasará a viento bajo.

Si el ventilador sigue funcionando después de cocinar, presione Vent/2 Speed para apagarlo.

FUNCIONES ESPECIALES

MENÚ DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

Para alimentos como mantequilla y queso no necesitas programar tiempo ni potencia:

1. Presiona el botón correspondiente (Butter, Cheese) UNA VEZ.
2. Usa el número 1 o 2 según la cantidad:
3. Presiona Start/Add 30Sec para comenzar.

Alimento	Cantidad	Tecla
Mantequilla	1 (4 oz.)	1
	2 (8 oz.)	2
Queso	1 (4 oz.)	1
	2 (8 oz.)	2

Pizza, Papa, Carne, Recalentar, Verduras

1. Presione el botón deseado. (Pizza, Papa, Carne, Recalentar, Verduras).
2. Ingrese el peso con teclas numéricas.
3. Touch Start/Add 30Sec pad to start cooking.

Alimento	Rango de peso	Potencia
Pizza	10 oz.-28 oz.	PL10
Papa	1 oz.-48 oz.	PL10
Carne	1 oz.-32 oz.	P-8,P-6
Recalentar	1 oz.-37 oz.	PL10
Verduras	1 oz.-48 oz.	PL10

Ejemplo: Carne 10 oz.

1. Coloque la carne y cierre la puerta.
2. Presione Meat.
3. Ingrese el peso.
4. Presione Start/Add 30Sec.

NOTA: Durante la cocción de carne, el horno pausará para que voltee la comida y presione Start para continuar.

Palomitas

Para palomitas comerciales:

1. Coloque la bolsa y cierre la puerta.
2. Presione Popcorn, la pantalla mostrará "1_7 OZ".

3. Presione el número 3 para 3.2 oz.
4. Presione Start/Add 30Sec.

Alimento	Tamaño	Tecla
Popcorn	1(1_7 oz)	1
	2(3_0 oz)	2
	3(3_2 oz)	3

Bebidas(7oz/cup)

Ejemplo: 2 tazas de café.

1. Coloque las tazas y cierre la puerta.
2. Presione Beverage y el panel mostrará el número “7”
3. Presione el número “2” para escoger dos tazas
4. Presione Start/Add 30Sec.

NOTA: Puede seleccionar de 1 a 6 tazas. Las bebidas pueden salir muy calientes; sáquelas con cuidado.

COMIDAS PARA NIÑOS

Usando esta función puede preparar comidas para microondas sin necesidad de programar por tiempo y potencia

Hot dogs y sándwiches congelados:

1. Presione Kids Meals.
2. Presione 2 (Hot dogs) o 4 (Sándwiches) congelados.
3. Presione Start/Add 30Sec.

Nuggets de pollo y papas fritas:

1. Presione Kids Meals.
2. Presione 1 (Nuggets) o 3 (Papas fritas).
2. Presione 1 (4 oz.) o 2 (8 oz.).
3. Presione Start/Add 30Sec.

COMIDAS PARA NIÑOS			
Categoría	Tecla	Peso	Potencia
Nuggets de pollo	1	4 oz.	PL-6
		8 oz.	
Hot dogs	2	1(3_5 oz.)	PL-6
Papas a la Francesa	3	4 oz.	PL-6
		8 oz.	
Sandwiches congelados	4	1(7 oz.)	PL-8

DESCONGELAR POR PESO

El horno permite descongelar alimentos según el peso ingresado por el usuario.

El tiempo y la potencia de descongelado se configuran automáticamente una vez que se programa la categoría de alimento y el peso.

El rango de peso de alimentos congelados es de 1 a 96 oz.

Ejemplo: Descongelar carne molida (15 oz.)

1. Presione el botón Weight Defrost una vez.
2. Presione el botón numérico para ingresar el peso.
3. Presione el botón Start/Add 30Sec para confirmar.

NOTA:

- Durante el descongelado, el horno se pausará y emitirá un pitido para recordarle al usuario que debe voltear la comida; después, presione el botón Start/Add 30Sec para continuar.
- Use pequeñas tiras lisas de papel aluminio para cubrir los bordes y secciones más delgadas del alimento.

DESCONGELADO DE 450 GRAMOS (1 LIBRA)

Esta función permite descongelar alimentos rápidamente.

En modo de espera, presione el botón 1Lb Defrost una vez; el sistema comenzará a descongelar automáticamente.

NOTE:

- Durante el descongelado, el horno se pausará y emitirá un pitido para recordarle al usuario que debe voltear la comida; después, presione el botón Start/Add 30Sec para continuar.
- Use pequeñas tiras lisas de papel aluminio para cubrir los bordes y secciones más delgadas del alimento.

DESCONGELADO POR TIEMPO

Si el peso del alimento excede el peso máximo recomendado, necesita usar el descongelado por tiempo.

Ejemplo: Descongelar carne molida (12:34).

1. Presione el botón Time Defrost una vez; la pantalla mostrará "00:00" y "Def."
2. Ingrese el tiempo de descongelado tocando los botones numéricos 1, 2, 3, 4.
3. Presione el botón Start/Add 30Sec para confirmar.

NOTA:

- El tiempo máximo de descongelado que puede establecer es de 99 minutos y 99 segundos.
- Durante el descongelado, el horno se pausará y emitirá un pitido para recordarle al usuario que debe voltear la comida; después, presione el botón Start/Add 30Sec para continuar.
- Por favor, recuerde colocar los alimentos en un plato apto para microondas y no en un recipiente plástico.

OTRAS FUNCIONES PRÁCTICAS

AGREGAR 30 SEGUNDOS

En modo de espera, simplemente toca repetidamente el botón Start/Add 30Sec para establecer tiempo de cocción y el horno comenzará a cocinar inmediatamente al 100% de potencia.

NOTA: También puedes extender el tiempo de cocción (excepto en los modos de cocción automática y descongelado de 1 libra) tocando el botón Start/Add 30Sec durante la cocción.

Cada toque agrega 30 segundos, hasta un máximo de 99 minutos y 99 segundos.

CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR

NOTA:

- El tiempo más largo que puedes establecer es de 99 minutos y 99 segundos.
- Una vez que hayas configurado la función de temporizador, ya sea en modo de cocción o en espera, puedes verificar la cuenta regresiva presionando el botón Clock/Timer, y puedes tocar Stop/Cancel para cancelar la función de temporizador cuando la pantalla muestre el tiempo del temporizador.

Ejemplo: Supongamos que deseas cronometrar 3 minutos.

1. En modo de espera o durante la cocción, toca el botón Clock/Timer una vez; se mostrará "00:00".
2. Usa los botones numéricos para ingresar el tiempo.
3. Toca el botón Start/Add 30Sec.

MODO ECOLÓGICO

Para activar:

En modo de espera, presiona el botón Eco Mode una vez para entrar al modo de ahorro de energía. En ese momento, la pantalla se apaga.

Si presionas cualquier tecla, el horno regresa al estado de espera y la pantalla se mostrará normalmente, pero el horno no saldrá del modo de ahorro de energía.

Si no hay ninguna operación dentro de 1 minuto, el sistema entrará automáticamente al modo de ahorro de energía.

Para cancelar:

Después de activar el modo ecológico, en modo de espera, presiona el botón Eco Mode una vez. El horno saldrá del modo de ahorro de energía. En ese momento, el horno no podrá volver al modo de ahorro si no hay operaciones dentro de 1 minuto.

BLOQUEO PARA NIÑOS

El bloqueo para niños evita el uso no supervisado por parte de niños y esta función sólo funciona en modo de espera.

Para activar:

En modo de espera, mantén presionado el botón Stop/Cancel durante 3 segundos. Se mostrará "LOCK" en la pantalla.

Para cancelar:

Mantén presionado el botón Stop/Cancel durante 3 segundos. La indicación “LOCK” desaparecerá.

PLATO GIRATORIO (TURNTABLE)

Apagar el plato giratorio:

Durante la cocción, presiona el botón Turntable On/Off una vez para apagarlo. La pantalla mostrará “off” durante 10 segundos.

Encender el plato giratorio:

Durante la cocción, si el usuario ya apagó el plato giratorio, presiona el botón Turntable On/Off una vez para encenderlo. La pantalla mostrará “on” durante 10 segundos.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Exterior

La superficie exterior es de acero pre-recubierto y plástico.

- Límpiala con agua y jabón suave; enjuaga y seca con un paño suave.
- No uses ningún tipo de limpiador doméstico o abrasivo.

Puerta

- Limpia la ventana por ambos lados con un paño húmedo para quitar cualquier derrame o salpicadura.
- Las partes metálicas serán más fáciles de mantener si se limpian frecuentemente con un paño húmedo.
- Evita el uso de aerosoles y otros limpiadores fuertes, ya que pueden manchar, dejar marcas o opacar la superficie de la puerta.

Panel de Control Táctil

Debes tener cuidado al limpiar el panel de control táctil.

- Si el panel se ensucia, abre la puerta antes de limpiarlo.
- Límpialo con un paño ligeramente humedecido solo con agua.
- Seca con un paño suave.
- No talles ni uses limpiadores químicos.
- Cierra la puerta y presiona STOP/CANCEL.

Interior

La limpieza es fácil porque se genera poco calor en las superficies internas; por lo tanto, no se hornean ni se fijan los derrames o salpicaduras.

- Para limpiar, usa un paño suave y agua tibia.
- NO USES limpiadores abrasivos o ásperos ni fibras metálicas.
- Para suciedad más difícil, usa bicarbonato de sodio o jabón suave; enjuaga bien con agua caliente.

Cubierta de la Guía de Ondas

La cubierta de la guía de ondas está ubicada en el lado derecho de la cavidad del horno. Está hecha de mica, por lo que requiere cuidado especial.

- Mantén la cubierta limpia para asegurar un buen rendimiento del horno.
- Limpia cuidadosamente con un paño húmedo cualquier salpicadura de alimentos de la superficie de la cubierta inmediatamente después de que ocurra.
- Las salpicaduras acumuladas pueden sobrecalentarse y causar humo o incluso incendiarse.

- NO RETIRES LA CUBIERTA DE LA GUÍA DE ONDAS.

Eliminación de Olores

Ocasionalmente, puede quedar un olor de cocción en el horno. Para eliminarlo:

1. Combina 1 taza de agua, la ralladura y jugo de 1 limón y varios clavos enteros en una taza medidora de vidrio de 2 tazas.
2. Hierve durante varios minutos usando el 100% de potencia.
3. Deja reposar en el horno hasta que se enfríe.
4. Limpia el interior con un paño suave.

Plato Giratorio y Soporte del Plato Giratorio

- El plato giratorio y el soporte se pueden retirar para facilitar la limpieza.
- Lávalos con agua y jabón suave; para manchas difíciles, usa un limpiador suave y una esponja no abrasiva como se describió antes.
- También son aptos para lavavajillas (usa la parrilla superior).
- El eje del motor del plato giratorio no está sellado, así que limpia inmediatamente cualquier exceso de agua o derrame.

Filtros de Grasa


- Los filtros deben limpiarse al menos una vez al mes.
- Nunca opere el ventilador o el horno sin los filtros colocados.

Para retirarlos:

1. Jale ligeramente la lengüeta hacia el frente del horno y retire el filtro.
2. Repita para el otro filtro.

Para limpiarlos:

- Remoja el filtro en un fregadero o recipiente con agua caliente y detergente.
- NO uses amoníaco u otros álcalis; reaccionarán con el material del filtro y lo oscurecerán.
- Agita y talla con un cepillo para quitar la suciedad incrustada.
- Enjuaga completamente y sacude para secar.
- Colócalo de nuevo ajustándolo en la abertura.




Luz

- Para reemplazar el foco, primero desconecta la energía del horno desde el panel de interruptores o desenchúfalo.
- Para quitar la cubierta, retira el tornillo de la cubierta de la luz. (Ver ilustración en el manual).
- NO USES UN FOCO MAYOR DE 30 WATTS.
- Cierra la cubierta de la luz y asegúrala con el tornillo retirado en el paso 2.

PRECAUCIÓN:

La cubierta de la luz puede volverse muy caliente. No toques el vidrio cuando la luz esté encendida.




Filtro de Carbón

El filtro de carbón se usa para instalaciones de recirculación sin ducto. El filtro debe cambiarse cada 6 a 12 meses, según el uso.

Para cambiarlo:


1. Desconecta la energía del horno desde el panel de interruptores o desenchúfalo.
2. Retira el tornillo de montaje de la rejilla superior y presiona cuidadosamente las pestañas en cada extremo de la rejilla para soltarla. (Ver ilustración en el manual).
3. Jala la rejilla alejándola de la unidad.
4. Cambia el filtro de carbón.

5. Coloca cuidadosamente la rejilla de nuevo en su lugar y vuelve a colocar el tornillo retirado en el paso 2.



Luz del Horno

- Retira la rejilla siguiendo las instrucciones 1~3 anteriores y el filtro de carbón, si está instalado.
- Abre la cubierta de la luz ubicada detrás del montaje del filtro tirando cuidadosamente de la parte frontal.
- NO USES UN FOCO MAYOR DE 30 WATTS.
- Vuelve a colocar la cubierta de la luz empujando con cuidado hasta encajarla.
- Reinstala el filtro de carbón, si se usa.
- Vuelve a colocar la rejilla y el tornillo de montaje.



AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el **horno** con la basura doméstica común cuando su vida útil haya terminado. Debe ser manejado por separado y recibir tratamiento especial, llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

Horno microondas de 1.6 pies cúbicos con campana extractora

Marca: nuur®

Modelo: CAMEXMICRO

IMPORTADO POR:

GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II
Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Telefono y WhatsApp: 5610153718

www.nuur.mx

SÍGUENOS EN :



Instagram:
[@nuur.mx](https://www.instagram.com/nuur.mx)



TikTok
[@nuur.mx](https://www.tiktok.com/@nuur.mx)



Youtube:
[@nuurmx](https://www.youtube.com/@nuurmx)



Facebook:
[@nuur.mx](https://www.facebook.com/nuur.mx)

YouTube es marca de Google LLC.