



Marca: nuur®

Modelo: CAMEXTEL60VTDSC-N / CAMEXTEL90VTDSC-N

CAMPANA EXTRACTORA EMPOTRABLE

MANUAL DE USO

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	234 W

Estimado Cliente:

Si sigue las recomendaciones contenidas en este Manual de Instrucciones, su campana NUUR le proporcionará un alto rendimiento y se mantendrá eficiente durante muchos años.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Modelo:	CAMEXTEL60VTDSC-N	CAMEXTEL90VTDSC-N
Voltaje nominal:	127 V [~]	127 V [~]
Frecuencia:	60 Hz	60 Hz
Potencia de la luz:	1 x 4 W	1 x 4 W
Potencia del motor:	1 x 230 W	1 x 230 W
Potencia total:	234 W	234 W
Diámetro del adaptador de salida:	150 mm	150 mm

CONTENIDO

Recomendaciones y sugerencias	5
• Instalación	
• Uso	
• Mantenimiento	
Características generales	7
• Dimensiones y detalles de instalación	
• Uso e instalación	
• Conexión eléctrica	
• Instalación	
• Operación	
Mantenimiento	15
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	17
Servicio nuur®	17

¡ADVERTENCIA! En ciertas circunstancias, los electrodomésticos pueden ser un riesgo de peligro.

- No revise el estado de los filtros mientras la campana extractora esté en funcionamiento.
- No toque las bombillas después de usar el electrodoméstico.
- No desconecte el aparato con las manos mojadas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún sistema de estado sólido.
- No flamee bajo la campana extractora, ya que esto puede dañar los filtros y representa un peligro de incendio.
- Supervise constantemente los alimentos en fritura. El aceite sobrecalentado puede convertirse en un riesgo de incendio.
- Desconecte el enchufe eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Los niños no reconocen los riesgos de los electrodomésticos. Por lo tanto, utilice o mantenga el aparato solo bajo la supervisión de adultos y fuera del alcance de los niños.
- No instalar los tornillos o dispositivos de fijación según las instrucciones puede ocasionar riesgos eléctricos.
- No utilice este producto en exteriores.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por

niños sin supervisión.

- Debe haber una ventilación adecuada en la habitación cuando la campana extractora se utilice simultáneamente con aparatos que quemen gas u otros combustibles (no aplicable a electrodomésticos que solo recirculen el aire de regreso a la habitación).
- Existe un riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
- El aire de extracción no debe descargarse en un conducto utilizado para evacuar los humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones. Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Cuando la campana extractora y los aparatos que se suministran con energía distinta de la electricidad estén en funcionamiento simultáneamente, la presión negativa en la habitación no debe exceder 4 Pa (4×10^{-5} bar).

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

INSTALACIÓN

- El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de una instalación incorrecta.
- Lea este manual antes de instalar y usar la campana. Guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.
- Solo un técnico calificado debe realizar trabajos de instalación y mantenimiento.
- Verifique que el voltaje principal corresponda al indicado en la placa

de identificación dentro de la campana.

· Si la campana se utiliza junto con electrodomésticos no eléctricos (por ejemplo, aparatos de gas), debe garantizarse un grado suficiente de ventilación para evitar el retorno de gases de escape. La cocina debe tener una apertura directa al exterior para garantizar la entrada de aire limpio.

· La distancia mínima debe ser de 750 mm desde la campana a una estufa de gas y 650 mm a una estufa eléctrica. Si las instrucciones de instalación de las estufas de gas especifican una distancia mayor, debe tomarse en cuenta.

AVISO: Se requieren dos o más personas para instalar o mover este electrodoméstico. No hacerlo puede causar lesiones físicas.

USO

· La campana está diseñada solo para uso doméstico para eliminar humos de cocina.

· Nunca use la campana para fines distintos de los previstos.

· No deje llamas altas debajo de la campana cuando esté en funcionamiento.

· Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla solo al fondo de la sartén, asegurándose de que no envuelva los lados.

· Las freidoras de grasa deben ser monitoreadas continuamente; el aceite sobrecalentado puede prenderse en llamas.

· La campana no debe ser utilizada por niños ni por personas que no hayan sido instruidas en su uso correcto.


MANTENIMIENTO

- Un mantenimiento adecuado garantizará el correcto rendimiento de la campana.
- Desconecte la campana de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Limpie y/o reemplace los filtros de grasa de aluminio y los filtros de carbón activado periódicamente.
- Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.
- **DESECHAR CORRECTAMENTE:** No deseche este producto como residuos no clasificados. Es necesario recolectar este tipo de desechos por separado para un tratamiento especial.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

DIMENSIONES Y DETALLES DE INSTALACIÓN

CAMEXTEL60VTDSC-N



CAMEXTEL90VTDSC-N




USO E INSTALACIÓN

Conducto o circulación

La campana extrae los humos de cocina, saturados de grasas y olores, a través de los filtros de grasa y los expulsa al exterior mediante un tubo de salida, o los recircula de nuevo a la cocina a través de un filtro de carbón.

Precauciones: Para reducir el riesgo de incendio, se recomienda el uso de conductos de metal.

No utilice materiales inflamables para conducir el aire de escape.



1. Decida dónde se instalará el conducto entre la campana y el exterior.
2. Un conducto recto y corto permitirá que la campana funcione de manera más eficiente.
3. Los conductos largos, las curvas y las transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Use la menor cantidad posible de ellos. Es posible que se requieran conductos más grandes para obtener el mejor rendimiento con conductos más largos.

4. El aire no debe descargarse en un conducto de humos utilizado para evacuar gases de aparatos que queman gas o los humos. Se deben seguir las normativas relacionadas con la descarga de aire. Consulte con las autoridades locales y los códigos de construcción para conocer los requisitos sobre la evacuación de aire.

5. Instale una salida de techo/pared. Conecte conductos redondos de metal a la salida y trabaje hacia atrás hasta la ubicación de la campana.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

· El cableado eléctrico debe ser realizado por personal calificado, de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables. **Desconecte la alimentación eléctrica en el panel de servicio antes de realizar el cableado.**

· Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado de manera similar para evitar un riesgo.


· No utilice enchufes ni cables de extensión diferentes a los suministrados originalmente con la campana.

INSTALACIÓN

1. Antes de comenzar la instalación, para manejar mejor la campana, se recomienda retirar el filtro de aluminio.

2. Antes de fijar la campana, se debe instalar el conducto de salida de aire hacia el exterior. Utilice un conducto de salida que tenga:

- La longitud mínima indispensable.
- El menor número posible de curvas (ángulo máximo de curva: 90°).
- Material certificado (de acuerdo con las normativas



locales de construcción y contra incendios).

· Una superficie interior lo más lisa posible. También se recomienda evitar cambios drásticos en la sección transversal del conducto (diámetro recomendado: 160 mm).

3. Perfore el agujero en la placa superior del gabinete para la salida de aire (diámetro de 160 mm), siguiendo los dibujos aquí

indicados, donde se muestran las medidas para las diferentes posibilidades.


4. Decida la posición del agujero para la salida de aire: El agujero debe estar en el techo, según sus necesidades, pero debe estar en línea vertical con la campana. Tenga en cuenta que la campana solo puede expulsar aire a través de la salida de aire superior.

Instalación debajo de un mueble de pared

1. Antes de fijar la campana al mueble de pared, perfore cuatro agujeros de $\phi 4-5$ mm de diámetro en el techo para la instalación y un agujero de $\phi 160$ mm de diámetro para la salida de aire.

2. En cualquier caso, verifique la posición de la toma de corriente y considere por dónde pasará el cable de alimentación, ya que podría ser necesario hacer un agujero en el mueble para acomodarlo.

3. Perfore 4 agujeros en la placa superior del gabinete, respetando la distancia indicada. Empuje la campana contra el mueble de pared y utilice 4 tornillos ST4.230 mm para fijar la campana extractora a la placa superior del gabinete, y 2 tornillos ST550 mm para fijar la campana a la pared.




4. Realice la conexión eléctrica. La instalación está ahora completa.

AVISO:

- El aire de extracción no debe descargarse en un conducto utilizado para evacuar humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.
- Si las instrucciones de instalación de la estufa de gas especifican una distancia mayor a 650 mm, se debe respetar esa distancia.
- Se deben seguir las normativas relacionadas con la descarga de aire de extracción.

OPERACIÓN

La campana extractora se opera mediante el interruptor táctil y el sensor de gestos ubicados en la placa frontal.



La campana extractora se opera mediante el interruptor táctil y el sensor de gestos en el panel frontal.

Después de conectar la alimentación, se escucha un pitido, todas las teclas se iluminan y se apagan después de un segundo, la pantalla se ilumina completamente y muestra "12:00", lo que indica el estado de apagado.

Iluminación (7):

- Un toque enciende la luz.
- Un segundo toque apaga la luz.

- La iluminación puede funcionar de manera independiente, incluso si el motor no está funcionando.

Encendido/Apagado (8):

- Cuando la campana está apagada, al tocar una vez la tecla de Encendido/Apagado (8), entra en modo de espera, la pantalla se ilumina completamente y muestra: "12:00".
- En modo de espera, al mantener presionada la tecla Encendido/Apagado (8) durante 3 segundos, el mecanismo telescópico se extiende, la pantalla y la tecla Encendido/Apagado (8) parpadean, pero el motor no funciona.
- Al tocar nuevamente la tecla Encendido/Apagado (8), el mecanismo telescópico se retrae. Mientras está en movimiento, la pantalla muestra "OP" y la luz indicadora de la tecla Encendido/Apagado (8) parpadea; las teclas de velocidad no funcionarán.
- El mecanismo telescópico se puede controlar de manera independiente tocando la tecla Encendido/Apagado (8) mencionada anteriormente o utilizando el sensor de gestos.

Tecla de baja velocidad (2) : ↵

- En modo de espera, al tocar la tecla de baja velocidad, se enciende la iluminación de la campana, el mecanismo telescópico se extiende y el motor funciona a baja velocidad. La pantalla LCD muestra "SP01".
- Al tocar nuevamente la tecla de baja velocidad, el motor deja de funcionar, la iluminación se apaga y el mecanismo telescópico se retrae.

Tecla de velocidad media (3) : ↵

- En modo de espera, al tocar la tecla de velocidad media, se enciende la iluminación de la campana, el mecanismo telescópico se extiende y el motor funciona a velocidad media. La pantalla LCD muestra "SP02".
- Al tocar nuevamente la tecla de velocidad media, el motor deja de funcionar, la iluminación se apaga y el mecanismo telescópico se retrae.

Tecla de alta velocidad (4) : ✨

- En modo de espera, al tocar la tecla de alta velocidad, se enciende la iluminación de la campana, el mecanismo telescópico se extiende y el motor funciona a alta velocidad. La pantalla LCD muestra "SP03".
- Al tocar nuevamente la tecla de alta velocidad, el motor deja de funcionar, la iluminación se apaga y el mecanismo telescópico se retrae.

Control por gestos:

- Después de encender la campana, la función de gestos se activa automáticamente después de 3 segundos.
- Puede utilizar gestos para controlar la velocidad del ventilador y la iluminación. Cuando el control por gestos está activo, también puede controlar el electrodoméstico utilizando el sensor táctil.
- El control por gestos funciona correctamente cuando mueve su mano abierta a unos 5 cm de la superficie del panel de control.

Nota:

- Según la función que desee activar, debe mover la mano cerca de los sensores. La zona donde debe mover la mano está marcada en las figuras presentadas en este manual.
- Los movimientos de la mano no deben ser demasiado rápidos. Preferentemente, un solo gesto debería tomar aproximadamente 1 segundo.


Para encender el ventilador o aumentar la velocidad:

- Mueva su mano de izquierda a derecha varias veces en el modo de espera. La pantalla mostrará la velocidad actual del ventilador después de cada gesto. El mecanismo telescópico se extiende.



Para apagar el ventilador o reducir la velocidad del ventilador:

· Mueva su mano de derecha a izquierda varias veces en modo de espera hasta que la pantalla muestre "SP00". El aparato se apagará. Cuando el motor se detiene, la iluminación se apaga y el mecanismo telescópico se retrae.



Nota:

- Si se presiona primero el botón de encendido, toma 1 segundo para poder usar la función de gestos.
- Si se utiliza primero la función de gestos, el botón de encendido puede operarse directamente.

Tecla de temporizador (6):

- Cuando el motor está funcionando, toque brevemente la tecla de temporizador para ingresar al modo de temporizador. El tiempo predeterminado del temporizador es de 3 minutos; todas las funciones se apagan después de la cuenta regresiva de 3 minutos.
- Puede ajustar el tiempo del temporizador entre 10 y 60 minutos dentro de los 5 segundos posteriores a tocar la tecla de temporizador. La tecla de alta velocidad aumenta el tiempo del temporizador, mientras que la tecla de baja velocidad lo reduce. Pasados 5 segundos después de la configuración del temporizador, este comenzará la cuenta regresiva.
- Cuando la campana está en modo de temporizador, tocar la tecla Encendido/Apagado (8) apagará la campana. Tocando nuevamente la tecla de temporizador finalizará el modo de temporizador.

· Cuando la campana está en modo de temporizador, tocar una tecla de velocidad cambiará la velocidad del motor y finalizará el modo de temporizador.

· Cuando la campana está apagada, mantenga presionada la tecla de temporizador durante 3 segundos. La pantalla del reloj mostrará las horas parpadeando; puede ajustar el número de horas utilizando las teclas de alta/baja velocidad. Tocando nuevamente la tecla de temporizador, la pantalla del reloj mostrará los minutos parpadeando, los cuales también se pueden ajustar con las teclas de alta/baja velocidad. Pasados 5 segundos después de la configuración, el reloj se actualizará y guardará los cambios.

MANTENIMIENTO

FILTRO DE GRASA

Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia (cada dos meses de uso, o más a menudo en caso de uso intensivo). Utilice una solución de detergente tibia. Los filtros de grasa son lavables.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

Nota: El filtro de carbón activado debe cambiarse cada 3 meses.

LÁMPARA LED

Esta campana extractora requiere una tira LED (DC 12V, 4W Máx).

ADVERTENCIA:

Siempre desconecte el suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación en el electrodoméstico.

PRECAUCIÓN:

La superficie y la cubierta de las luces pueden estar calientes. Tenga cuidado al reemplazar las lámparas LED.

Las lámparas LED pueden estar calientes. Tenga cuidado al reemplazarlas.

LIMPIEZA DE LA CAMPANA

El acero inoxidable es uno de los materiales más fáciles de mantener limpios. Un cuidado ocasional ayudará a preservar su apariencia impecable.

Consejos de limpieza:

- Normalmente, agua caliente con jabón o detergente es suficiente.
- Después de limpiar, enjuague con agua clara. Séquelo con un paño limpio y suave para evitar marcas de agua.
- Para decoloraciones o depósitos persistentes, utilice un limpiador doméstico no abrasivo o polvo para pulir acero inoxidable con un poco de agua y un paño suave.
- Para casos difíciles, use un estropajo de plástico o un cepillo de cerdas suaves junto con el limpiador y agua. Frote ligeramente en la dirección de las líneas de pulido o del "grano" del acabado de acero inoxidable. Evite ejercer demasiada presión que pueda dañar la superficie.
- No permita que los depósitos permanezcan por largos períodos.
- No utilice lana de acero común ni cepillos de acero. Pequeñas partículas de acero pueden adherirse a la superficie y causar óxido.
- No permita que soluciones salinas, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable durante períodos prolongados. Muchos de estos compuestos contienen químicos que pueden ser dañinos. Enjuague con agua después de la exposición y seque con un paño limpio.
- Las superficies pintadas deben limpiarse únicamente con agua tibia y detergente suave.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el dispositivo con la basura doméstica común cuando se haya desgastado. Llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sustentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

Campana extractora empotrable

Marca: nuur®

Modelo: CAMEXTEL60VTDSC-N / CAMEXTEL90VTDSC-N

IMPORTADO POR:

GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II
Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Teléfono y WhatsApp: 5610153718

www.nuur.mx

SÍGUENOS EN :



Instagram:
[@nuur.mx](https://www.instagram.com/nuur.mx)



TikTok
[@nuur.mx](https://www.tiktok.com/@nuur.mx)



Youtube:
[@nuurmx](https://www.youtube.com/@nuurmx)



Facebook:
[@nuur.mx](https://www.facebook.com/nuur.mx)

YouTube es marca de Google LLC.